



Inserite la spine di legno (1) nei fori delle doghe e innestate queste ultime nei due fianchi sagomati.

Tenete sempre il lato delle doghe maggiormente rifinito verso l'alto



Il vostro sdraio La Pratolina è pronto per l'uso.

Arricchite il vostro giardino, scoprite tutti gli altri prodotti della linea La Pratolina sul nostro sito internet



Dopo aver inserito i tre tiranti filettati (2) nei fori passanti dei due fianchi, avvitate i 6 tubetti in modo da tenere unito lo sdraio.

ATTENZIONE

NEL TRASPORTO E NEL MONTAGGIO A NON FLETTERE O FAR PRENDERE COLPI SECCHI AI DUE FIANCHI DELLO SDRAIO NELLA PARTE ALTA DOVE SI APPOGGIA LA TESTA.

Prima che lo sdraio sia montato e che quindi diventi un unico elemento solidale, questi punti a causa della forma affusolata sono particolarmente delicati se non si lavora in una maniera corretta. Con la dovuta cura comunque il montaggio non comporterà problemi.

Buon lavoro.



ULTERIORI INFORMAZIONI

www.lapratolina.it/supporto
info@lapratolina.it